

绑扎钢筋时的悬空作业，应遵守哪些规定？二级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/546/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BB\\_91\\_E6\\_89\\_8E\\_E9\\_92\\_A2\\_E7\\_c55\\_546715.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022__E7_BB_91_E6_89_8E_E9_92_A2_E7_c55_546715.htm) (1) 绑扎钢筋和安装钢筋骨架，必须搭设必要的脚手架和马道。(2) 绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋，应搭设操作台、架和张挂安全网。绑扎悬空大梁钢筋，必须在支架、脚手架或操作平台上操作。(3) 绑扎支柱或墙体钢筋，不得站在钢筋骨架或攀登骨架上。3M以内的柱钢筋，可在地面或楼面上预先绑扎，然后整体竖立。绑扎3m以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。(4) 高空或深坑绑扎或安装钢筋骨架，必须搭设脚手架和马道。更多信息请访问：百考试题二级建造师站点  
二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)